

LanXPLOER Firmware-Update

Die Firmware des LanXPLOER sollte regelmäßig aktualisiert werden. Das neueste Firmware-Update kann von der Internetseite von ISATEL heruntergeladen werden.

<http://www.download.isatel.ch>

Die Firmware des LanXPLOER kann über einen USB-Wechselspeicher aktualisiert werden.

HINWEIS:

Vor dem Aktualisieren der Firmware die auf dem LanXPLOER befindlichen Testdaten sichern. Zum Aktualisieren der Firmware sollte der LanXPLOER über das Ladenetzteil mit Strom versorgt werden oder es sollte sichergestellt sein, dass die Akkumulatoren vollständig geladen sind. Der Datenexport und Datenimport erfolgt ausschließlich über einen USB-Wechselspeicher, der am LanXPLOER angeschlossen wird.

1. Speichern Sie das Firmware-Update (LanXPLOER-md5.bin) auf einem leeren USB-Wechselspeicher.
2. Stecken Sie den USB-Wechselspeicher in die USB-Schnittstelle des LanXPLOER.
3. Schalten Sie den LanXPLOER ein.
4. Stellen Sie sicher, dass die Akkumulatoren des LanXPLOER geladen sind oder verbinden Sie den LanXPLOER mit dem Stromnetz.
5. Wählen Sie den Menüpunkt "Setup".
6. Wählen Sie den Menüpunkt "System".
7. Wählen Sie den Menüpunkt "Update".
8. Mit Update aktualisieren Sie die Software. Mit Cancel oder **Escape** haben Sie die Möglichkeit das Menü ohne Übernahme der Änderungen zu verlassen.
9. Wählen Sie "Confirm" um das Update zu starten.
10. Warten Sie bis das Update abgeschlossen ist und der LanXPLOER nach einem Neustart das Hauptmenü anzeigt.
11. Entfernen Sie den USB-Wechselspeicher.

HINWEIS:

Abhängig vom Umfang des Updates startet der LanXPLOER neu oder muss manuell gestartet werden.