

LANTEK® Firmware und REPORTER Software

ANLEITUNG zum Update des LANTEK® REPORTER:

1. Laden Sie sich die ZIP Datei von der ISATEL Website auf ihren lokalen PC.
2. Entpacken Sie die ZIP Datei. Falls Sie keine Software zum Entpacken von ZIP Dateien haben, können Sie diese unter www.winrar.de herunterladen.
3. Bevor Sie die neue Version des LANTEK® REPORTER installieren, sollten Sie zuerst ein BACKUP Ihrer aktuellen LANTEK REPORTER Datenbank durchführen.
4. De-installieren Sie nun die alte Version des LANTEK REPORTER über START - SYSTEMSTEUERUNG - SOFTWARE.
5. Installieren Sie nun die neue Version des LANTEK® REPORTER indem Sie die zuvor entpackte EXE Datei LANTEK_REPORTER_...FW_...EXE starten.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation durchzuführen

ANLEITUNG zum Update der LANTEK® Firmware:

1. Bitte beachten: Zuerst muss der neue LANTEK® REPORTER installiert sein!
2. Gehen Sie im LANTEK® REPORTER auf den Menüpunkt DATEI - UPGRADE LANTEK FIRMWARE und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres PC's
3. Bitte beachten Sie, dass sowohl Display als auch Remote Gerät aktualisiert werden müssen.